

**Wilms**  
Ersatzteilliste



Mersch Reinigungstechnik GmbH  
Westfalenweg 99 / 33415 Verl  
Fon: 0 52 46 – 25 00 / Fax: 0 52 46 – 56 48  
[www.mersch-reinigungstechnik.de](http://www.mersch-reinigungstechnik.de)

# ERSATZTEIL-LISTE

# Master

## B155

Bei Ersatzteil-Bestellungen dieser Type ist vor der Teile-Nr. eine „IV“ zu setzen, damit kann die Typenbezeichnung entfallen.

| Teile-Nr. | Bezeichnung                                |
|-----------|--------------------------------------------|
| 1         | Schraube                                   |
| 2         | Mutter                                     |
| 3         | Verstärkung                                |
| 4         | vorderer Tragebügel                        |
| 5         | Schraube                                   |
| 6         | Gummifuß                                   |
| 7         | hinterer Tragebügel                        |
| 7 A       | Distanzstück                               |
| 8         | Schraube                                   |
| 9         | Motorschutzhaube                           |
| 10        | Außengehäuse                               |
| 11        | Schraube                                   |
| 12        | Typenschild nicht als Ersatzteil lieferbar |
| 13        | Blindblech                                 |
| 14        | Schraube                                   |
| 15        | Montageklappe                              |
| 17        | Schraube                                   |
| 18        | Mutter                                     |
| 19        | Schraube                                   |
| 20        | Luftleitblech                              |
| 21        | Schraube                                   |
| 22        | Brennkammer kompl.                         |
| 23        | Schraube                                   |
| 24        | Düse 1 Gal. 80°                            |
| 25        | Düsenfeder                                 |
| 26        | Sprühblech                                 |
| 27        | Schraube                                   |
| 28        | Brennerkopf                                |
| 29        | Elektrodenklemmblech                       |
| 30        | Elektroden r. u. l.                        |
| 31        | Winkelnippel                               |
| 32        | Schraube                                   |
| 33        | Ventilatorflügel                           |
| 34        | Schutzgitter                               |
| 35        | Motor                                      |
| 36        | Dichtung                                   |
| 37        | Kupplung                                   |
| 38        | Pumpe                                      |
| 39        | Unterlegscheibe                            |
| 40        | Schraube                                   |
| 41        | Nippel                                     |
| 42        | Winkelnippel                               |
| 43        | Filter                                     |
| 44        | Filtereinsatz mit                          |
| 45        | Dichtung                                   |

| Teile-Nr. | Bezeichnung             |
|-----------|-------------------------|
| 46        | Nippel                  |
| 47        | Stopfen                 |
| 48        | T-Stück                 |
| 49        | Schnellschlußventil     |
| 50        | Muffe                   |
| 51        | Mutter                  |
| 52        | Schraube                |
| 53        | Unterlegscheibe         |
| 54        | Stützblech              |
| 55        | Schraube                |
| 56        | Mutter                  |
| 57        | Oeldruckleitung         |
| 58        | Gummidichtung           |
| 59        | Schraube                |
| 60        | Klemme                  |
| 61        | Schraube                |
| 62        | Kabelschutz             |
| 63        | Kabel                   |
| 64        | Kippschalter            |
| 65        | Gehäuse-Deckel          |
| 66        | Schraube                |
| 67        | Gehäuse                 |
| 68        | Mutter                  |
| 69        | Kabelschutz             |
| 70        | elektr. Kabel 5 m       |
| 71        | Stecker                 |
| 72        | Brennstoff-Leitung      |
| 73        | Ansaug/Rücklauf-Stutzen |
| 74        | Unterlegscheibe         |
| 75        | Mutter                  |
| 76        | Unterlegscheibe         |
| 77        | Mutter                  |
| 78        | Transformator           |
| 79        | Oelablaßschraube        |
| 80        | Brennstofftank          |
| 81        | Tankdeckel              |
| 82        | Achse                   |
| 83        | Scheibe                 |
| 84        | Rad                     |
| 85        | Splint                  |
| 86        | Radkappe                |

### Zubehör:

Pumpen-Rep.-Satz  
 Thermostatsteuerung kompl.  
 Magnetventil, Thermalschalter  
 Raumthermostat wahlweise  
 Luftthermostat  
 Flammenüberwachung kompl.  
 bzw. Flammenwächter-Oberteil

# Ersatzteilschema B 155

