## ERSATZTEILLISTE

## GH 100 TH

## ab Ger-.Nr. 291604.001

Pos.	Artikel-Nr.	BEZEICHNUNG	<u>Stück</u>
01	6161501	Gasdruckminderer mit Schlauchbruchsicherung	1
02	6161585	Gasschlauch	1
03	6162616	Gummikabel mit Schukostecker	1
04	6161503	Doppelnippel	1
05	6161504	Gasdruckregler	1
06	6161505	Doppelnippel	1
07	6160247	Magnetventil	2
07a	6160214	Winkel	1
08	6161601	Winkelverschraubung	2
09	6161540	Gasleitung - Düsenstock	1
10	6161550	Injektorrohr mit Düse	1
11	6161542	Muffe	1
12	6161543	Wirbelscheibe mit Ring	1
13	6161359	Brennerkopf	1
14	6161544	Distanzhülse	1
15	6161298	Zündelektrode	1
16	6161586	Zündkabel	1
17	6161559	Ionisations-Elektrode	1
18	6161587	Ionisationskabel	1
19	6161556	Ventilator mit Gitter	1
20	6161557	Ventilator-Schutzgitter	1
21	6161553	Isoliermantel	1
22	6161554	Aussenmantel	1
23	6161414	Handgriff	1
24	6161596	Schaltkastensockel	1
25	6161597	Schaltkastendeckel	1
26	6161525	Gummifuss	4
27	6161549	Schutzgitter - vorne	1
28	6161527	Blechmutter	4
29	6161590	Steuergerät einschließlich Zündsicherung	1
30	6161318	Sicherheitsthermostat	1
31	6161531	Kippschalter "Ein-Aus"	1
32	6161558	Kondensator	1
33	6161532	Klemmleiste	1
34	6161533	Sicherungshalter	1
35	6161534	Sicherungseinsatz	1
36	6160277	Entstörkondensator	1
37	6159446	Steckvorrichtung für Raumthermostat	1
37 a	6160160	Überbrückungsstecker	1
38	6162811	Entstörtaster	1
39	6161591	Anschlusskabel für Steuergerät	1
40	6161598	Schaltkastentraverse	1

