ERSATZTEILLISTE

GH 50 TH

ab Ger-.Nr. 323656.001

| Pos. | Artikel-Nr. | BEZEICHNUNG | <u>Stück</u> |
|------|-------------|---|--------------|
| 01 | 6161501 | Gasdruckminderer mit Schlauchbruchsicherung | 1 |
| 02 | 6161585 | Gasschlauch | 1 |
| 03 | 6162616 | Gummikabel mit Schukostecker | 1 |
| 04 | 6161503 | Doppelnippel | 1 |
| 05 | 6161504 | Gasdruckregler | 1 |
| 06 | 6161505 | Doppelnippel | 2 |
| 07 | 6160247 | Magnetventil | 2 |
| 08 | 6160214 | Winkel | 1 |
| 09 | 6161561 | Gasleitung - Düsenstock | 1 |
| 10 | 6161601 | Winkelverschraubung | 2 |
| 11 | 6161602 | Düsenaufnahme | 1 |
| 12 | 6161571 | Düse | 1 |
| 13 | 6161511 | Brenner | 1 |
| 14 | 6161512 | Scheibe | 1 |
| 15 | 6161513 | Distanzhülse | 3 |
| 16 | 6161514 | Zündelektrode | 1 |
| 16 a | 6161559 | Ionisationselektrode | 1 |
| 17 | 6161586 | Zuendkabel | 1 |
| 18 | 6161587 | Ionisationskabel | 1 |
| 19 | 6161516 | Prallplatte | 1 |
| 20 | 6161518 | Ventilatorfluegel | 1 |
| 21 | 6161519 | Kupplung | 1 |
| 22 | 6161520 | Ventilator-Motor | 1 |
| 23 | 6161344 | Schutzgitter - hinten | 1 |
| 24 | 6161538 | Isoliermantel | 1 |
| 25 | 6161539 | Aussenmantel | 1 |
| 26 | 6161414 | Handgriff | 1 |
| 27 | 6161593 | Schaltkasten-Sockel | 1 |
| 28 | 6161594 | Schaltkasten-Deckel | 1 |
| 29 | 6161525 | Gummifuss | 4 |
| 30 | 6161526 | Schutzgitter - vorne | 1 |
| 31 | 6161527 | Blechmutter | 4 |
| 32 | 6161590 | Steuergerät inkl. Zündeinrichtung | 1 |
| 33 | 6161500 | Sicherheitsthermostat | 1 |
| 34 | 6161531 | Kippschalter Ein- Aus | 1 |
| 35 | 6161532 | Klemmleiste | 1 |
| 36 | 6159446 | Steckvorrichtung für Raumthermostat | 1 |
| 36 a | 6160160 | Überbrückungsstecker | 1 |
| 37 | 6161533 | Sicherungshalter | 1 |
| 38 | 6161534 | Sicherungseinsatz | 1 |
| 39 | 6160277 | Entstörkondensator | 1 |
| 40 | 6162811 | Entstörtaster | 1 |
| 41 | 6161591 | Anschlusskabel für Steuergerät | 1 |
| 42 | 6161595 | Schaltkastentraverse | 1 |

