## ERSATZTEILLISTE

## GH 70 TH

## ab Ger-.Nr. 291603.001

01 6161501 Gasdruckminderer mit Schlauchbruchsicherung	1
02 6161585 Gasschlauch	1
03 6162616 Gummikabel mit Schukostecker	1
04 6161503 Doppelnippel	1
05 6161504 Gasdruckregler	1
06 6161505 Doppelnippel	1
07 6160247 Magnetventil	2
07a 6160214 Winkel	1
08 6161296 Winkelverschraubung 1/8" x 6	2
09 6161540 Gasleitung Düsentock	1
10 6161541 Injektor mit Düse	1
11 6161542 Muffe	1
12 6161543 Wirbelscheibe mit Ring	1
13 6161359 Brennerkopf	1
14 6161544 Distanzhülse	1
15 6161298 Zündelektrode	1
16 6161586 Zündkabel	1
17 6161559 Ionisations-Elektrode	1
18 6161587 Ionisationskabel	1
19 6161241 Ventilator	1
20 6161242 Schutzgitter - hinten	1
21 6161545 Isoliermantel	1
22 6161546 Aussenmantel	1
23 6161414 Handgriff	1
24 6161596 Schaltkastensockel	1
25 6161597 Schaltkastendeckel	1
26 6161525 Gummifuss	4
27 6161549 Schutzgitter - vorne	1
28 6161527 Blechmutter	4
29 6161590 Steuergerät einschließlich Zündeinrichtung	1
30 6161318 Sicherheitsthermostat	1
31 6161531 Kippschalter Ein-Aus	1
32 6161252 Kondensator	1
33 6161532 Klemmleiste	1
34 6161533 Sicherungshalter	1
35 6161534 Sicherungseinsatz	1
36 6160277 Entstörkondensator	1
37 6159446 Steckvorrichtung für Raumthermostat	1
37 a 6160160 Überbrückungsstecker	1
38 6162811 Entstörtaster	1
39 6161591 Anschlusskabel für Steuergerät	1
40 6161598 Schaltkastentraverse	1