



Mersch Reinigungstechnik GmbH Westfalenweg 99 / 33415 Verl Fon: 0 52 46 – 25 00 / Fax: 0 52 46 – 56 48 www.mersch-reinigungstechnik.de

ERSATZTEIL-LISTE



B320

Bei Ersatzteil-Bestellungen dieser Type ist vor der Teile-Nr. eine "V" zu setzen, damit kann die Typenbezeichnung entfallen.

Teile-Nr.	Bezeichnung	
1	vorderer Tragebügel	
2	Gummifuß	
3	hinterer Tragebügel	
4	Rad	
5	Splint	
6	Scheibe	
7	Achse	
8	elektr. Zuleitung	
9	Kabelklemme	
10	Kabelschutz	
11	Kabelschutz	
14	Schaltkasten-Gehäuse	
21	Gehäuse-Deckel	
29	Schalter	
30	elektr. Zuleitung	
31	Kabeleinführung mit Klemme	
32	Kabelschutzrohr	
34	Zündkabel	
35	Transformator	
36	Schutzhaube	
37	Brennstoffleitung	
38	Brennstoffleitung	
39	Brennstoffleitung	
40-43	Filtergehäuse	
41-42	Filtereinsatz mit Dichtung	
44	Winkelntppel	
46	Reduziernippel	*
		4

Teile-Nr.	Bezeichnung
47	Nippel
49	Ansaug-Rücklaufstutzen
50	Brennstofftank
51	Pumpe
52	Pumpen-Halterung
53	Kupplung
54	Dichtung
55	Motor
56	Unterlagscheibe
57	Ventilatorflügel
58	Brennerkopf kompl.
59	Düse 2,25 Gal. 80º
61	Brennerkopf
62	Elektroden-Klemmbüchse
63	Elektrode
64	Kniestück
65	Sprühblech
66	Brennkammer
67	Außengehäuse
68	Montageklapp e
69	Mutter
71	Schraube
73	Tankdeckel
74	Oelablaßschraube
76	Motorhalterung
81	Schnellschlußventil
82	T-Stück
83	Stopfen
	Zubehör siehe Ersatzteilliste B 155
	Londing sielle Flagistelligie B 199

Ersatzteilschema B 320

