


Wilms
Ersatzteilliste



Mersch Reinigungstechnik GmbH
Westfalenweg 99 / 33415 Verl
Fon: 0 52 46 – 25 00 / Fax: 0 52 46 – 56 48
www.mersch-reinigungstechnik.de


WILMS-Heißluftturbine B 35



Ersatzteilliste Heißluftturbine B 35

Lfd.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge
1	4000001	Ausblaskonus	1
2	4000002	Gehäuse-Oberteil	1
3	4000003	Griff	1
4	4000004	Gehäuse-Unterteil	1
5	4000005	Rohrdurchführung	1
6	4000006	Ventilatorflügel	1
7	4000007	Motor mit Kompressor komplett	1
8	4000008	Schutzgitter	1
9	4000009	Hitzeschutz	1
10	4000010	Brennkammer	1
11	4000011	Düse	1
12	4000012	Brennerkopf	1
13	4000013	Anschlußnippel	1
14	4000014	Fotozellenhalter	1
16	4000016	Fotozelle	1
17	4000017	Anschlußnippel	1
18	4000018	Elektrode	1
19	4000022	Halterung Motor	1
20	4000023	Luftansaugleitung	1
21	4000024	Zündkabel	2
22	4000025	Transformator	1
23	4000026	Halterung für Transformator	1
24	4000028	Tankinhaltsanzeige	1
25	4000034	Brennstofftank ab Serien-Nr. 18610001	1
26	4000036	Dichtung	1
27	4000037	Ablaßstopfen	1
28	6101250	Anschlußkabel 3 x 1,5 3 m lang	1
29	4000038	Tankdeckel ab Serien-Nr. 18610001	1
30	4000062	Tanksieb ab Serien-Nr. 18610001	1

WILMS-Heißluftturbine B 35




Ersatzteilliste



Heißluftturbine B 35

Lfd.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge
31	4000040	Schraube M 5 x 10	11
32	4000041	Schraube M 5 x 10	15
33	4000042	Gummidurchführung	1
34	4000043	Messingkabel-Verschraubung PG 13,5 mit Gegenmutter	1
35	4000044	Schraube M 6 x 15	4
36	4000045	Gummidichtung	1
37	4000046	Gummidichtung	1
38 - 42	4000047	Ölansaugleitung kompl.	1
38	6116207	Filter DVG	1
39	4000048	Ansaugrohr	1
40	4000049	Mutter	1
41	4000050	Dichtungsstopfen	1
42	4000051	Ansaugfilter	1
43	4000052	Sicherheitsthermostat	1
44	4000053	Halterung für Steuerkasten	1
45	4000067	Steuerkasten-Unterteil ab Serien-Nr. 18610001	1
46	4000066	Steuerkasten-Deckel	1
47	4000055	Lüsterklemme	1
48	4000056	Lüsterklemme	1
49	4000057	Ein-Aus-Schalter	1
50	4000058	Kondensator	1
51	4000063	Flammenüberwachung ab Serien-Nr. 18610001	1
52	4000064	Transformator ab Serien-Nr. 18610001	1
53	4000065	Kondensator ZNR ab Serien-Nr. 18610001	1
54	8803440	Störungslampe ab Serien-Nr. 18610001	1
55	6904010	Ölvorwärmung	1
56	4100028	Entstörfilter	1
57	4100029	Lüsterklemme	1


WILMS-Heißluftturbine B 75



Ersatzteilliste Heißluftturbine B 75

Lfd.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge
1	4100001	Ausblaskonus	1
2	4100002	Gehäuse-Oberteil	1
3	4100003	Gehäuse-Unterteil	1
4	4000005	Rohrdurchführung	1
5	4100005	Ventilatorflügel	1
6	4100011	Motor mit Kompressor kpl. ab Serien-Nr. 20620001	1
7	4100007	Schutzgitter	1
8	4100008	Hitzeschutz nur kpl. mit Nr. 9	1
9	4100009	Brennkammer	1
10	4100010	Düse	1
11	4000012	Brennerkopf	1
12	4000013	Anschlußnippel	1
13	4000014	Fotozellenhalterung	1
15	4000016	Fotozelle	1
16	4000017	Anschlußnippel	1
17	4000018	Zwillingselektrode	1
18	4000023	Luft-Ansaugleitung	1
19	4000024	Zündkabel	2
20	4000025	Transformator	1
21	4000026	Halterung für Transformator	1
22	4100025	Halterung für Motor	1
23	4100026	Griff	2
24	4100027	Tankinhaltsanzeige	1
25	4000038	Tankdeckel ab Serien-Nr. 18620501	1
26	4000062	Tanksieb ab Seiren-Nr. 18620501	1
27	4000043	Messingkabelverschraubung	1
28	4000036	Dichtung	1
29	4000037	Ablaßstopfen	1
30	6101250	Anschlußkabel 3 x 1,5, 3 m lang	1


WILMS-Heißluftturbine B 75



Ersatzteilliste **Wilms** Heißluftturbine B 75

Lfd.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge
31	4000040	Schraube M 5 x 10	11
32	4000044	Schraube M 6 x 15	8
33	4100040	Kontermutter	8
34	4000041	Schraube M 5 x 10	11
35	4000042	Gummidurchführung	1
36	4100043	Brennstofftank ab Serien-Nr. 18620501	1
37	4000045	Gummidichtung	1
38	4000046	Gummidichtung	1
39	4100048	Achse	1
40	4100049	Unterlegscheibe	4
41	4100050	Rad	2
42	4100051	Splint	2
43	4100052	Fahrgestell	1
44	4100045	Schraube M 5 x 25	2
45 - 49	4100053	Ölansaugleitung kpl.	1
45	6116207	Filter DVG	1
46	4100054	Ansaugrohr	1
47	4000049	Mutter	1
48	4000050	Dichtungsstopfen	1
49	4000051	Ansaugfilter	1
50	4000052	Sicherheitsthermostat	1
51	4100059	Halterung für Steuerkasten	1
52	4000067	Steuerkasten-Unterteil ab Serien-Nr. 18620501	1
53	4100061	Steuerkasten-Deckel	1
54	4000055	Lüsterklemme	1
55	4000056	Lüsterklemme	1
56	4000057	Ein- und Ausschalter	1
57	4100065	Kondensator ab Serien-Nr. 20620001	1
58	4000063	Steuerung ab Serien-Nr. 18620501	1

WILMS-Heißluftturbine B 75




Ersatzteilliste



Heißluftturbine B 75

Lfd.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge
59	4000064	Transformator ab Serien-Nr. 18620501	1
60	4000065	Kondensator ZNR ab Serien-Nr. 18620501	1
61	8803440	Störungslampe ab Serien-Nr. 18620501	1
62	6904010	Ölvorwärmung	1
63	4100028	Entstörfilter	1
64	4100029	Lüsterklemme	1


WILMS-Heißluftturbine B 105



Ersatzteilliste **Wilms** Heißluftturbine B 105

Lfd.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge
1	4200001	Ausblaskonus	1
2	4200002	Gehäuse-Oberteil	1
3	4200003	Gehäuse-Unterteil	1
4	4000005	Rohrdurchführung	1
5	4200005	Ventilatorflügel	1
6	4100011	Motor mit Kompressor kpl. ab Serien-Nr. 20630001	1
7	4200007	Schutzgitter	1
8	4200008	Hitzeschild	1
9	4200009	Brennkammer	1
10	4200010	Düse	1
11	4000012	Brennerkopf	1
12	4000013	Anschlußnippel	1
13	4000014	Fotozellenhalterung	1
15	4000016	Fotozelle	1
16	4000017	Anschlußnippel	1
17	4000018	Zwillingselektrode	1
18	4200021	Luft-Ansaugleitung	1
19	4200022	Zündkabel	2
20	4000025	Transformator	1
21	4000026	Halterung für Transformator	1
22	4200020	Halterung für Motor	1
23	4200026	Griff	2
24	4200028	Tankinhaltsanzeige	1
25	4000038	Tankdeckel ab Serien-Nr. 18630501	1
26	4000062	Tanksieb ab Serien-Nr. 18630501	1
27	4000043	Messing-Kabelverschraubung	1
28	4000036	Dichtung	1
29	4000037	Ablaßstopfen	1
30	6101250	Anschlußkabel 3 x 1,5, 3 m lang	1
31	4000040	Schraube	11

WILMS-Heißluftturbine B 105




Ersatzteilliste



Heißluftturbine B 105

Lfd.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge
32	4000044	Schraube	8
33	4100040	Kontermutter	8
34	4000041	Schraube	11
35	4000042	Gummidurchführung	1
36	4200034	Brennstofftank B 105 ab Serien-Nr. 18630501	1
37	4000045	Dichtung	1
38	4000046	Dichtung	1
39	4200036	Achse	1
40	4100049	Unterlegscheibe	4
41	4200030	Rad	2
42	4100051	Splint	2
43	4200029	Fahrgestell	1
44	4200053	Schraube	6
45 - 49	4200055	Ölansaugleitung kpl.	1
45	6116207	Filter DVG	1
46	4200056	Ansaugrohr	1
47	4000049	Mutter	1
48	4000050	Dichtungsstopfen	1
49	4000051	Ansaugfilter	1
50	4000052	Sicherheitsthermostat	1
51	4200061	Halterung für Steuerkasten	1
52	4000067	Steuerkasten-Unterteil ab Serien-Nr. 18630501	1
53	4100061	Steuerkasten-Deckel	1
54	4000055	Lüsterklemme	1
55	4000056	Lüsterklemme	1
56	4000057	Ein- und Ausschalter	1
57	4100065	Kondensator ab Serien-Nr. 20630001	1
58	4000063	Steuerung ab Serien-Nr. 18630501	1
59	4000064	Transformator ab Serien-Nr. 18630501	1
60	4000065	Kondensator ZNR ab Serien-Nr. 18630501	1


WILMS-Heißluftturbine B 105



Ersatzteilliste **Wilms** Heißluftturbine B 105

Lfd.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge
61	8803440	Störungslampe ab Serien-Nr. 18630501	1
62	4200051	Schraube	2
63	6904010	Ölvorwärmung	1
64	4100028	Entstörfilter	1
65	4100029	Lüsterklemme	1

WILMS-Heißluftturbine B 165




Ersatzteilliste



Heißluftturbine B 165

Lfd.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge
1	4300001	Ausblaskonus	1
2	4300002	Gehäuse-Oberteil	1
3	4300003	Gehäuse-Unterteil	1
4	4000005	Rohrdurchführung	1
5	4300005	Ventilatorflügel	1
6	4300004	Motor mit Kompressor kpl. ab Serien-Nr.20640001	1
7	4300007	Schutzgitter	1
8	4300008	Hitzeschutz	1
9	4300009	Brennkammer	1
10	4300010	Düse	1
11	4000012	Brennerkopf	1
12	4000013	Anschlußnippel	1
13	4000014	Fotozellenhalterung	1
15	4000016	Fotozelle	1
16	4000017	Anschlußnippel	1
17	4000018	Zwillingselektrode	1
18	4300021	Luft-Ansaugleitung	1
19	4200022	Zündkabel	2
20	4000025	Transformator	1
21	4000026	Halterung für Transformator	1
22	4300019	Halterung für Motor ab Serien-Nr.20640001	1
23	4300026	Griff	2
24	4300028	Tankinhaltsanzeige	1
25	4000038	Tankdeckel ab Serien-Nr. 18640501	1
26	4000062	Tanksieb ab Serien-Nr. 18640501	1
27	4000043	Messingkabel-Verschraubung	1
28	4000036	Dichtung	1
29	4000037	Ablaßstopfen	1
30	6101250	Anschlußkabel 3 x 1,5, 3 m lang	1
31	4000040	Schraube	11
32	4000044	Schraube	8


WILMS-Heißluftturbine B 165



Ersatzteilliste **Wilms** Heißluftturbine B 165

Lfd.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge
33	4100040	Kontermutter	8
34	4000041	Schraube	11
35	4000042	Gummidurchführung	1
36	4300034	Brennstofftank ab Serien-Nr. 18640501	1
37	4000045	Dichtung	1
38	4000046	Dichtung	1
39	4300036	Achse	1
40	4100049	Unterlegscheibe	4
41	4200030	Rad	2
42	4100051	Splint	2
43	4300029	Fahrgestell	1
44	4200053	Schraube	6
45 - 49	4300055	Ölansaugleitung kpl.	1
45	6116207	Filter DVG	1
46	4300056	Ansaugrohr	1
47	4000049	Mutter	1
48	4000050	Dichtungsstopfen	1
49	4000051	Ansaugfilter	1
50	4000052	Sicherheitsthermostat	1
51	4300061	Halterung für Steuerkasten	1
52	4000067	Steuerkasten-Unterteil ab Serien-Nr. 18640501	1
53	4100061	Steuerkasten-Deckel	1
54	4000055	Lüsterklemme	1
55	4000056	Lüsterklemme	1
56	4000057	Ein- und Ausschalter	1
57	4300067	Kondensator ab Serien-Nr. 20640001	1
58	4000063	Steuerung ab Serien-Nr. 18640500	1
59	4000064	Transformator ab Serien-Nr. 18640501	1
60	4000065	Kondensator ZNR ab Serien-Nr. 18640501	1
61	8803440	Störungslampe ab Serien-Nr. 18640501	1
62	4200051	Schraube	2
63	6904010	Ölvorwärmung	1
64	4100028	Entstörfilter	1
65	4100029	Lüsterklemme	1

Kompressor-Bausatz für WILMS Heißluftturbinen B 35, B 75 und B 105




Ersatzteilliste



Kompressor Bausatz B 35, B 75, B 105

Lfd.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge
1	4500000	Motor B 35	1
1	4500022	Motor B 75 ab Serien-Nr. 20620001	1
1	4100002	Motor B 105 ab Serien-Nr. 20630001	1
2	4500002	Kompressorgehäusering	1
3	4500003	Schraube M 5 x 12	5
4	4500004	Mitnehmer	1
5	4500005	Kompressor-Rotorflügel	4
6	4500006	Kompressor-Rotor	1
7	4500007	Endplatte	1
8	4500008	Federscheibe M 5	4
9	4500009	Schraube M 5 x 30	4
10	4500010	Filter	1
11	4500011	Dichtung	1
12	4500012	Filtergehäuse	1
13	4500013	Druckregulierkugel	1
14	4500014	Druckregulierfeder	1
15	4500015	Druckregulierschraube M 10 x 20	1
16	4500016	Kontermutter M 10	1
17	4500017	Druckprüfstopfen	1
18	4500018	Ansaugfilter	1
19	4500019	Kunststoff-Unterlegscheibe	1
20	4500020	Filterdeckel	1
21	4500021	Flügelschraube M 5 x 8	1

Kompressor-Bausatz für WILMS Heißluftturbinen B 165



Ersatzteilliste




Kompressor Bausatz B 165

Lfd.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge
1	4600003	Motor B 165 ab Serien-Nr. 20640001	1
2	4600002	Kompressorgehäusering	1
3	4600022	Schraube M 5 x 20	2
4	4600004	Mitnehmer	1
5	4600005	Kompressor-Rotorflügel	4
6	4600006	Kompressor-Rotor	1
7	4500007	Endplatte	1
8	4500008	Federscheibe M 5	4
9	4600009	Schraube M 5 x 35	4
10	4500010	Filter	1
11	4500011	Dichtung	1
12	4500012	Filtergehäuse	1
13	4500013	Druckregulierkugel	1
14	4500014	Druckregulierfeder	1
15	4500015	Druckregulierschraube M 10 x 20	1
16	4500016	Kontermutter	1
17	4500017	Druckprüfstopfen	1
18	4500018	Ansaugfilter	1
19	4600019	Kunststoff-Unterlegscheibe	1
20	4500020	Filterdeckel	1
21	4500021	Flügelschraube M 5 x 8	1
22	4500003	Schraube M 5 x 12	3

ELEKTRO-SCHALTPLAN

für B35, B75, B105, B165



- 1 Motor
- 2 Zündtrafo
- 3 Fotozelle
- 4 Kondensator
- 5 Übertemperaturlöser
- 6 Ein-Aus-Schalter
- 7 Störungslampe
- 8 Steuergerät
- 9 Ölvorwärmung
- 10 Entstörfilter