

Wilms
Ersatzteilliste



Mersch Reinigungstechnik GmbH
Westfalenweg 99 / 33415 Verl
Fon: 0 52 46 – 25 00 / Fax: 0 52 46 – 56 48
www.mersch-reinigungstechnik.de

Ersatzteilschema **Master** B 66 E





Bild 3




Bild 4




Bild 2

Ersatzteilliste **Master** B 66 E

Lfd. Teil-Nr.	Bezeichnung	Anzahl pro Maschine
---------------	-------------	---------------------

Bild 1

		1
1	6118200 Gehäuse-Oberteil	1
2	6104262 Brennkammer	1
4	siehe Bild 3	
5	6151603 Querstrebe	1
6	6132622 Luftleitung	1
7	6162034 Ventilatorflügel mit Körnerschraube	1
8	siehe Bild 2	
12	6120320 Halter für Motor	2
13	6137645 Motorbock	1
18	6127605 Kondensator mit Schelle	1
20	6101250 Anschlußkabel mit Stecker 3 x 1,5 x 5 mtr.	1
21	6152364 Relais	1
22	6120413 Halter für Relais	1
24	6159605 Transformator	1
27	6118206 Gehäuse-Unterteil	1
28	6116258 Halter für Anbau Fl.-Überw.	1
31	6900000 Stopfen zum Tank entleeren	1
32	6112030 Deckel für Einfüllstutzen	1
33	6116206 Filter (Brennstoffeinfüll-)	1
34	6104725 Brennstofftank	1

Bild 2

1	6112068 Druckprüf- und Regulierflansch	1
4	6116211 Filter (Luftansaug-)	1
5	6116230 Filter (Luftaustritt-)	1
6	6116212 Filter für Druckprüfung	1
7	6116237 Filtergehäuse	1
10	6127443 Kompressor-Rotorflügel	4
11	6127401 Kompressor-Rotor	1
12	6137271 Mitnehmer	1
13	6127361 Kompressorgehäusering	1
16	6112071 Druckprüfstopfen	1
17	6112075 Druckregulierschraube	1
18	6112073 Druckregulierfeder	1
19	6112074 Druckregulierkugel	1
20	6137603 Motor	1

Lfd. Teil-Nr.	Bezeichnung	Anzahl pro Maschine
---------------	-------------	---------------------

Bild 3

1	6155025 Saugrohr mit Filterkorb	1
5	6116264 Fz.-Halter z. Anbau	1
6	6168801 Zündkerze	1
7	6900000 Zahnscheibe	1
8	6144122 Nippel für Luftleitung	1
9	6913010 Düsengummidichtung	1
10	6913009 Düsendruckfeder-Teller	2
11	6913008 Düsen-Druckfeder	1
12	6913016 Düse	1
13	6944001 Nippel für Saugrohr	1
14	6913011 Düsenstock	1
15	6104220 Brennerkopf	1

Bild 4

1	6118824 Griff hinten	1
2	6118825 Griff vorne	1
3	6152312 Rahmen (Fahrgestell)	1
8	6152211 Rad	2
9	6101104 Achse	1


Ersatzteile zum Flammenwächter

Teil-Nr.	Bezeichnung	Anzahl pro Maschine
----------	-------------	---------------------

Teilesatz kpl. zum Einbau bestehend aus:

6116254	Steuergerät, Type 57 H 3 kompl.	1
6116258	Halter zum Anbau	1
6116257	Anschlußkabel 6 x 1,5 x ca. 50 cm	1
6116261	Fotozelle mit Flansch	1
6116264	Fz.-Halter zum Anbau	1

Schaltschema mit Flammenüberwachung



Schaltschema ohne Flammenüberwachung

