Ersatzteilliste

Ab Geräte Nr. 31-0001

Pos.	ArtNr.	B E Z E I C H N U N G	<u>Stück</u>
01	6162401	Inspektionsdeckel	01
02	6162402	Schutzgitter	01
03	6162403	Ventilatorgehäuse	01
04	6162404	Ventilator	01
05	6162405	Motor	01
07	3308072	Kupplung Motor-Pumpe	01
08	3309764	Brennstoff-Pumpe	01
09	3300064	Anschlussnippel 1/4" x 7 mm	01
11	3308074	Magnetventil	01
12	6161601	Winkelverschraubung	01
13	6162406	Kondensator	01
14	6162407	Schneidring	02
15	6162475	Kupferleitung	01
16	6162409	Winkel	01
17	6162410	Rohrnippel	01
18	6162411	Elektrode	02
19	6162476	Luftschieber	01
20	6162413	Elektrodenbügel	01
21	6162477	Düsenhalter	01
22	6162478	Stauscheibe	01
23	6162479	Düse	01
24	6162482	Brennerkopf	01
25	6162734	Fotozelle	01
26	6162417	Fotozellenhalter	01
27	6162418	Nachlaufthermostat	01
28	6162419	Thermostatbügel	01
29	6162480	Brennkammer	01
30	6162421	Kühlmantel	01
31	6162422	Durchführung	01
32	6162423	Durchführung	02
33	6162424	Kabel mit Stecker	01
34	6162425	Zündtransformator	01
35	6162426	Klemmleiste	01
37	6162481	Kabel-Verschraubung	01
38	6162428	Schalter	01
39	6162808	Thermostatsteckdose	01
41	6160160	Überbrückungsstecker	01
42	6162430	Schütz	01
43	6163035	Steuergerät	01
44	6162431	Gehäuseunterteil	01
46	6162432	Baugruppenträger	01
47	6162433	Seitenteil - rechts	01
48	6162434	Dichtungsplatte	02
49	6162435	Seitenteil - links	01
50	6162436	Brennstoff-Filter	01
51	6162437	Tankdeckel	01
52	6162438	Tankfilter	01
~-	3.32.00		٥.

Ersatzteilliste

Pos.	ArtNr.	B E Z E I C H N U N G	<u>Stück</u>
53	6162439	Brennstofftank	01
54	6162440	Dichtung	01
55	6162441	Ablass-Schraube	01
56	6162442	Fahrbügel	01
57	6162443	Bügel	01
58	6162444	Rad	02
59	6162445	Sicherungsring	02
60	6162446	Radkappe	02
61	6162447	Brennstoffleitung	02
62	6162483	Schaltpaneel	01
63	6162484	Abgasstutzen	01
66	6162450	Aussenkonus	01
67	6162451	Schutzschlauch	02
68	1130046	Schlauchschelle	02
71	6161318	Max. Thermostat	01
72	6162453	Zündkabel	02
73	6162454	Kabel mit Stecker	01
74	6162754	Steuergerät-Unterteil	01
77	6162455	Distanzhülse	02
78	6162456	Dichtung	01
79	6162457	Reinigungsdeckel	02
80	6162458	Dichtung	02
81	6162459	Abdeckplatte	01
82	6160277	Kondensator	01
83	6162460	Scheibe	02
84	6162461	Halter	01
85	6162462	Durchführung	01
86	6162463	Durchführung	02
87	6162464	Kabel	01
88	6162465	Abdeckung für Ölvorwärmung	01
89	6162466	Ölvorwärmung	01
90	6162467	Kabel	01
91	6162485	Luftleitblech	01

