

Wilms
Ersatzteilliste




Mersch Reinigungstechnik GmbH
Westfalenweg 99 / 33415 Verl
Fon: 0 52 46 – 25 00 / Fax: 0 52 46 – 56 48
www.mersch-reinigungstechnik.de

ERSATZTEILLISTE GASHEIZER GH 25 TH

ab Geräte Nr. 972712-1

Pos.	Bestell Nr.	Bezeichnung	Stück
1	6161501	Druckminderer mit Schlauchbruchsicherung	1
3	6161502	Gasschlauch	1
4	6160035	Zuleitungskabel mit Stecker	1
5	6161503	Doppelnippel	1
6	6161504	Druckregler	1
7	6161505	Doppelnippel	1
8	6160247	Magnetventil	2
9	6160214	Winkel 1/8"	1
10	6160270	Gasleitung	1
11	6161601	Winkelverschraubung	2
12	6161602	Düsenanschluss	1
13	6160118	Gasdüse	1
14	6161511	Brenner kompl.	1
15	6160251	Brennerscheibe	1
16	6161514	Zündelektrode	1
17	6160271	Zündkabel	1
18	6161514	Ionisationselektrode	1
19	6160272	Ionisationskabel	1
20	6160018	Sicherheitsthermostat	1
21	6160267	Kabelsatz	1
22	6160084	Isolierschutz	2
23	6161532	Klemmleiste	1
24	6160273	Trenntrafo	1
25	6160274	Zündtransformator	1
26	6161531	Ein-Aus-Schalter	1
27	6161383	Steuergerät	1
27a	6161529	Steuergeräteunterteil	1
28	6160264	Halteblech	1
29	6159446	Steckdose	1
29a	6160160	Überbrückungsstecker	1
30	6160257	Schutzgitter	1
31	6160254	Motor	1
32	6160255	Kupplung	1
33	6160256	Ventilator	1
34	6160260	Brennkammer	1
35	6161414	Griff	1
36	6160275	Gehäusemantel	1
37	6160276	Gehäuseunterteil	1
38	6160262	Bodendeckel	1
39	6161525	Gummifuss	4
40	6161527	Blechmutter	8
41	6160259	Ausblasgitter	1
42	6160277	Entstörkondensator	1




ERSATZTEILLISTE

GH 35 TH

(ab Geräte-Nr. 972714.1)

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	6161501	Gasdruckminderer mit Schlauchbruchsicherung	1
2	6161502	Gasschlauch	1
3	6162616	Gummikabel mit Schukostecker 3 x 1,5 x 5 m	1
4	6161503	Doppelnippel	1
5	6161504	Gasdruckregler	1
6	6161505	Doppelnippel	1
7	6161506	Magnetventil	2
8	6160214	Winkel 1/8"	1
9	6161560	Gasleitung - Düsenstock	1
10	6161601	Winkelverschraubung 1/8" x 4	2
11	6161602	Düsenaufnahme	1
12	6161570	Düse	1
13	6161511	Brenner	1
14	6161512	Scheibe	1
15	6161513	Distanzhülse	3
16	6161514	Zünd- und Ionisations-Elektrode	2
17	6160271	Zündkabel kpl.	1
18	6160272	Ionisationskabel	1
19	6161516	Prallplatte	1
20	6161518	Ventilatorflügel	1
21	6161519	Kupplung	1
22	6161520	Ventilator-Motor	1
23	6161344	Schutzgitter hinten	1
24	6161521	Isoliermantel	1
25	6161522	Außenmantel	1
26	6161414	Handgriff	1
27	6161523	Geräte-Schaltkasten-Sockel	1
28	6161524	Schaltkasten-Deckel	1
29	6161525	Gummifuß	4
30	6161526	Schutzgitter vorne	1
31	6161527	Blechmutter	4
32	6161383	Steuergerät	1
33	6161529	Sockel für Steuergerät	1
34	6161530	Befestigungswinkel für Steuergerät	1
35	6161318	Sicherheitsthermostat	1
36	6161531	Kippschalter Ein-Aus	1
37	6161532	Klemmleiste	1
38	6160274	Zündtrafo	1
39	6159446	Steckvorrichtung für Raumthermostat	1
40	6161533	Sicherungshalter	1
41	6161534	Sicherungseinsatz	1
42	6160273	Trenntrafo	1
44	6160277	Entstörkondensator	1




E R S A T Z T E I L L I S T E

GH 50 TH

(ab Geräte-Nr. 972715.1)

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	6161501	Gasdruckminderer mit Schlauchbruchsicherung	1
2	6161502	Gasschlauch	1
3	6162616	Gummikabel mit Schukostecker 3 x 1,5 x 5 m	1
4	6161503	Doppelnippel	1
5	6161504	Gasdruckregler	1
6	6161505	Doppelnippel	1
7	6161506	Magnetventil	2
8	6160214	Winkel 1/8"	1
9	6161561	Gasleitung - Düsenstock	1
10	6161601	Winkelverschraubung 1/8" x 4	2
11	6161602	Düsenaufnahme	1
12	6161571	Düse	1
13	6161511	Brenner	1
14	6161512	Scheibe	1
15	6161513	Distanzhülse	3
16	6161514	Zünd- und Ionisations-Elektrode	2
17	6160271	Zündkabel kpl.	1
18	6160272	Ionisationskabel	1
19	6161516	Prallplatte	1
20	6161518	Ventilatorflügel	1
21	6161519	Kupplung	1
22	6161520	Ventilator-Motor	1
23	6161344	Schutzgitter hinten	1
24	6161538	Isoliermantel	1
25	6161539	Außenmantel	1
26	6161414	Handgriff	1
27	6161523	Geräte-Schaltkasten-Sockel	1
28	6161524	Schaltkasten-Deckel	1
29	6161525	Gummifuß	4
30	6161526	Schutzgitter vorne	1
31	6161527	Blechmutter	4
32	6161383	Steuergerät	1
33	6161529	Sockel für Steuergerät	1
34	6161530	Befestigungswinkel für Steuergerät	1
35	6161318	Sicherheitsthermostat	1
36	6161531	Kippschalter Ein-Aus	1
37	6161532	Klemmleiste	1
38	6160274	Zündtrafo	1
39	6159446	Steckvorrichtung für Raumthermostat	1
40	6161533	Sicherungshalter	1
41	6161534	Sicherungseinsatz	1
42	6160273	Trenntrafo	1
44	6160277	Entstörkondensator	1




ERSATZTEILLISTE

GH 70 TH

(ab Geräte-Nr. 972716.1)

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	6161501	Gasdruckminderer mit Schlauchbruchsicherung	1
2	6161502	Gasschlauch	1
3	6162616	Gummikabel mit Schukostecker 3 x 1,5 x 5 m	1
4	6161503	Doppelnippel	1
5	6161504	Gasdruckregler	1
6	6161505	Doppelnippel	1
7	6161506	Magnetventil	2
7a	6160214	Winkel 1/8"	1
8	6161296	Winkelverschraubung 1/8" x 6	2
9	6161540	Gasleitung Düsenstock	1
10	6161541	Injektor mit Düse	1
11	6161542	Muffe	1
12	6161543	Wirbelscheibe mit Ring	1
13	6161359	Brennerkopf	1
14	6161544	Distanzhülse	1
15	6161298	Zündelektrode	1
16	6160271	Zündkabel	1
17	6161514	Ionisations-Elektrode	1
18	6160272	Ionisationskabel	1
19	6161241	Ventilator	1
20	6161242	Schutzgitter hinten	1
21	6161545	Isoliermantel	1
22	6161546	Außenmantel	1
23	6161414	Handgriff	1
24	6161547	Sockel für Geräteschaltkasten	1
25	6161548	Schaltkastendeckel	1
26	6161525	Gummifuß	4
27	6161549	Schutzgitter vorne	1
28	6161527	Blechmutter	4
29	6161383	Steuergerät	1
30	6161529	Sockel für Steuergerät	1
31	6161530	Befestigungswinkel für Steuergerät	1
32	6161318	Sicherheitsthermostat	1
33	6161531	Kippschalter Ein-Aus	1
34	6161252	Kondensator	1
35	6161532	Klemmleiste	1
36	6160274	Zündtrafo	1
37	6159446	Steckvorrichtung für Raumthermostat	1
38	6161533	Sicherungshalter	1
39	6161534	Sicherungseinsatz	1
40	6160273	Trenntrafo	1
41	6160277	Entstörkondensator	1



ERSATZTEILLISTE

GH 100 TH

(ab Geräte-Nr. 972717.1)

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	6161501	Gasdruckminderer mit Schlauchbruchsicherung	1
2	6161502	Gasschlauch	1
3	6162616	Gummikabel mit Schukostecker 3 x 1,5 x 5 m	1
4	6161503	Doppelnippel	1
5	6161504	Gasdruckregler	1
6	6161505	Doppelnippel	1
7	6161506	Magnetventil	2
7a	6160214	Winkel 1/8"	1
8	6161601	Winkelverschraubung 1/8" x 6	2
9	6161540	Gasleitung - Düsenstock	1
10	6161550	Injektorrohr mit Düse	1
11	6161542	Muffe	1
12	6161543	Wirbelscheibe mit Ring	1
13	6161359	Brennerkopf	1
14	6161544	Distanzhülse	1
15	6161298	Zünderlektrode	1
16	6160271	Zündkabel	1
17	6161514	Ionisations-Elektrode	1
18	6160272	Ionisationskabel	1
19	6161551	Ventilator	1
20	6161552	Ventilator-Schutzgitter	1
21	6161553	Isoliermantel	1
22	6161554	Außenmantel	1
23	6161414	Handgriff	1
24	6161547	Sockel für Geräteschaltkasten	1
25	6161548	Schaltkastendeckel	1
26	6161525	Gummifuß	4
27	6161549	Schutzgitter vorne	1
28	6161527	Blechmutter	4
29	6161383	Steuergerät	1
30	6161529	Sockel für Steuergerät	1
31	6161530	Befestigungswinkel für Steuergerät	1
32	6161318	Sicherheitsthermostat	1
33	6161531	Kippschalter Ein-Aus	1
34	6161555	Kondensator	1
35	6161532	Klemmleiste	1
36	6160274	Zündtrafo	1
37	6159446	Steckvorrichtung für Raumthermostat	1
38	6161533	Sicherungshalter	1
39	6161534	Sicherungseinsatz	1
40	6160273	Trenntrafo	1
41	6160277	Entstörkondensator	1

