

ERSATZTEILLISTE

GH 25 TH

ab Ger.-Nr. 291604 001

<u>Pos.</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>B E Z E I C H N U N G</u>	<u>Stück</u>
01	6161501	Gasdruckminderer mit Schlauchbruchsicherung	1
02	6161502	Gasschlauch	1
03	6160035	Zuleitungskabel mit Stecker	1
04	6161503	Doppelnippel	1
05	6161504	Gasdruckregler	1
06	6161505	Doppelnippel	1
07	6160247	Magnetventil	1
08	6160214	Winkel 1/8"	1
09	6160247	Magnetventil	1
10	6161601	Winkelverschraubung	1
11	6160270	Gasleitung	1
12	6161601	Winkelverschraubung	1
13	6161602	Düsenaufnahme	1
14	6160118	Gasduese	1
15	6161511	Brenner	1
16	6160251	Brennerscheibe	1
17	6161514	Zuendelektrode	1
18	6161586	Zuendkabel	1
19	6161514	Ionisationselektrode	1
20	6161587	Ionisationskabel	1
21	6160018	Sicherheitsthermostat	1
22	6160267	Kabelsatz	1
23	6160084	Isolierschutz	2
24	6161532	Klemmleiste	1
25	6161531	Kippschalter "Ein-Aus"	1
26	6159446	Steckvorrichtung für Raumthermostat	1
26 a	6160160	Überbrückungsstecker	1
27	6160257	Schutzgitter	1
28	6160254	Motor	1
29	6160255	Kupplung	1
30	6160256	Ventilatorflügel	1
31	6160260	Brennkammer	1
32	6161414	Handgriff	1
33	6160275	Gehäusemantel	1
34	6161588	Schaltkastensockel	1
35	6161589	Schaltkastendeckel	1
36	6161525	Gummifuß	4
37	6161527	Blechmutter	8
38	6160259	Ausblasgitter	1
39	6160277	Entstörkondensator	1
40	6161590	Steuergerät inkl. Zündeinrichtung	1
41	6162811	Entstörtaster	1
42	6161591	Anschlusskabel für Steuergerät	1
43	6161592	Schaltkastentraverse	1
44	6161533	Sicherungshalter	1
45	6161534	Sicherungseinsatz	1

Explosionszeichnung GH 25 TH
Geräte-Nr. : 291600.001
Zeichnungs-Nr. : 550021-00
gültig ab 09/2003

