


ERSATZTEILLISTE

GH 35 TH

ab Ger.-Nr. 291601.001

<u>Pos.</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>B E Z E I C H N U N G</u>	<u>Stück</u>
01	6161501	Gasdruckminderer mit Schlauchbruchsicherung	1
02	6161502	Gasschlauch	1
03	6162616	Gummikabel mit Schukostecker	1
04	6161503	Doppelnippel	1
05	6161504	Gasdruckregler	1
06	6161505	Doppelnippel	1
07	6160247	Magnetventil	2
08	6160214	Winkel 1/8	1
09	6161560	Gasleitung - Düsenstock	1
10	6161601	Winkelverschraubung	2
11	6161602	Düsenaufnahme	1
12	6161570	Düse	1
13	6161511	Brenner	1
14	6161512	Scheibe	1
15	6161513	Distanzhülse	3
16	6161514	Zündelektrode	1
16 a	6161559	Ionisations-Elektrode	1
17	6161586	Zündkabel	1
18	6161587	Ionisationskabel	1
19	6161516	Prallplatte	1
20	6161518	Ventilatorflügel	1
21	6161519	Kupplung	1
22	6161520	Ventilatormotor	1
23	6161344	Schutzgitter - hinten	1
24	6161521	Isoliermantel	1
25	6161522	Aussenmantel	1
26	6161414	Handgriff	1
27	6161593	Schaltkastensockel	1
28	6161594	Schaltkastendeckel	1
29	6161525	Gummifuß	4
30	6161526	Schutzgitter - vorne	1
31	6161527	Blechmutter	4
32	6161590	Steuergerät inkl. Zündeinrichtung	1
33	6161318	Sicherheitsthermostat	1
34	6161531	Kippschalter Ein-Aus	1
35	6161532	Klemmleiste	1
36	6159446	Steckvorrichtung für Raumthermostat	1
36 a	6160160	Überbrückungsstecker	1
37	6161533	Sicherungshalter	1
38	6161534	Sicherungseinsatz	1
39	6160277	Entstörkondensator	1
40	6162811	Entstörtaster	1
41	6161591	Anschlusskabel für Steuergerät	1
42	6161595	Schaltkastentraverse	1



Explosionszeichnung GH 35 TH
 Geräte-Nr. : 291601001
 Zeichnungs-Nr. : 550021-01
 gültig ab 08/2003