

Wilms
Ersatzteilliste



Mersch Reinigungstechnik GmbH
Westfalenweg 99 / 33415 Verl
Fon: 0 52 46 – 25 00 / Fax: 0 52 46 – 56 48
www.mersch-reinigungstechnik.de

E R S A T Z T E I L L I S T E WLE 35 / WLE 70

ab Geräte-Nr. WLE 35 = 35507 / WLE 70 = 70471


Pos. Nr.	B e z e i c h n u n g	Best. Nr. WLE 35	Best. Nr. WLE 70
1	Regelthermostat	6169510	6169510
2	Brennkammer Komplet	6169500	6169700
3	Abdeckhaube	6169501	6169701
4	Zuleitungskabel	6101250	6101250
5	Schalter	6169502	6169502
6	Kondensator	6169503	6169702
7	Reinigungs-klappe	6169504	6169703
8	Reinigungs-klappe	6169505	6169704
9	Schaltkastendeckel	6169506	6169705
10	Brennerdichtung	6169507	6169507
11	Brennkammerdichtung	6169508	6169706
12	Brennkammerdichtung	6169509	6169707
13	Brennkammerdichtung	-----	6169708
15	Mitnehmer	6169511	6169511
16	Einsatz	6169512	6169512
17	Knopf	6169513	6169513
18	Klammer	6169514	6169514
19	Ventilator Motor	6169515	6169709
20	Stift	6169516	6169516
21	Brennerflansch	6169517	6169517
22	PVC Kabelverschraubung PG 9 kpl.	3308004	3308004
23	Winkel 1/4" x 8 mm	6169546	6169546
27	Ausblashaube	6169519	6169710
28	Raumthermostat	6169520	6169520
29	Vor- und Rücklaufschlauch 8 mm	6169521	6169521
31	Filter kompl.	6169540	6169540
32	O-Ring (Satz)	6169541	6169541
33	Filtergehäuse	6169543	6169543
34	Filterelement	6169542	6169542
35	Nippel	6169544	6169544
37	Winkel	6169545	6169545

ERSATZTEILLISTE WLE 35 / WLE 70 ab Geräte-Nr. WLE 35 = 35507
WLE 70 = 70471

Pos. Nr.	B e z e i c h n u n g	WLE 35	WLE 70
37	Winkel 1/4"	6169528	6169528
38	Anschlußnippel	6169529	6169529
39	Rückschlagventil	6169530	6169530
40	Ansaugsieb	6169531	6169531
41	Verschlußklappe kompl.	6169532	6169532
42	Feder	6169533	6169533
43	Schraube 3 x 30	6169534	6169534
44	Sicherheitsthermostat	6169535	6169535
45	Relais	6169536	6169536

ERSATZTEILLISTE WLE 35 / 70

ab Geräte-Nr. WLE 35 = 35507 / WLE 70 = 70471



ERSATZTEILLISTE WLE 35 / WLE 70

Brenner

ab Geräte-Nr. WLE 35 = 35507 / WLE 70 = 70471

Pos. Nr.	B e z e i c h n u n g	Best.Nr.	Best.Nr.
		WLE 35	WLE 70
1	Brennstoffpumpe Danfoss BFP 11 R3	6169550	6169550
1	Brennstoffpumpe Suntec AS47	6169572	6169572
2	Spule Danfoss	6169551	6169551
2	Spule Suntec	6169573	6169573
3	Magnetventilkern Danfoss	6169574	6169574
3	Magnetventilkern Suntec	6169575	6169575
4	Mitnehmer	3308072	3308072
5	Nippel	6169576	6169576
6	Winkel 1/4" x 8 mm	6169518	6169518
7	Winkel 1/4"	6169528	6169528
8	Motor komplett	6169730	6169730
9	Kondensator	6169731	6169731
10	Ventilator	6169732	6169732
11	Transformator	6169577	6169577
12	Deckel	6169578	6169578
13	Brennergehäuse	6169579	6169579
14	Luftklappe	6169580	6169580
15	Luftverstellung	6169581	6169581
16	Luftdeckel	6169582	6169582
17	Steuergerät Unterteil L & G	6169583	6169583
18	Steuergerät L & G	6169584	6169584
19	Fotozelle L & G	6169585	6169585
25	Zündkabel	6169586	6169586
26	Flammrohr	6169560	6169733
27	Elektrode	6169587	6169587
28	Brennerkopf	6169561	6169734
29	Düsenstock	6169588	6169738
30	Stauscheibe	6169562	6169735
31	Brennerdüse	6169570	6169737
32	Halter	6169565	6169736
33	Markierungsstift	6169589	6169589

ERSATZTEILLISTE WLE 35 / WLE 70 - Brenner -

ab Geräte-Nr. WLE 35 = 35507 / WLE 70 = 70471

Pos. Nr.	B e z e i c h n u n g	WLE 35	WLE 70
34	Einstellschraube	6169590	6169590
37	Anschlußkabel	6169552	6169552
38	Luftleitblech	6169591	6169591
39	Halter	6169592	6169592
40	Luftscheibe	6169593	6169593
41	Brennerdichtung	6169569	6169569
42	Klemmring Fotozelle	6169594	6169594
43	Fotozellenhalter	6169595	6169595

ab Geräte-Nr. WEL 35 = 35507 / WLE 70 = 70471

