

Ersatzteilliste WLE 40




ab Geräte-Nr. 993021-001

<u>Pos.</u>	<u>Bestell-Nr.</u>	<u>B E Z E I C H N U N G</u>	<u>Stück</u>
01	6169601	Brennkammer komplett	1
02	6169602	Reinigungsdeckel	1
03	6169603	Dichtung für Reinigungsdeckel	1
04	6169604	Schraubkappe für Schauöffnung	1
05	6169605	Ausblaskopf	1
06	6169606	Ventilator	1
07	6169607	Schaltkastenkonsole	1
08	6162510	Kesselthermostat	1
09	6162509	Nachlaufthermostat	1
10	6162511	Schalter Lüften - O - Heizen	1
11	6169608	Kondensator	1
12	6169609	Sicherheits-Temperaturbegrenzer	1
13	6169610	Raumthermostat	1
14	6162613	Ölfiler Zweistrang	1
15	6162627	Filtereinsatz	1
16	6162589	Filtertasse	1
17	6162588	Dichtring für Filtertasse	1
18	6163435	Haltewinkel für Ölfiler	1
19	6169611	Winkel	2
20	6162674	Anschlussnippel Vorlauf	1
20 a	1133384	Anschlussnippel Rücklauf	1
21	6169617	Schlauchanschlussnippel Vorlauf	1
21 a	6169618	Schlauchanschlussnippel Rücklauf	1
22	6162620	Rücklaufleitung	1
23	6162619	Saugleitung mit Fussventil	1
24	6162617	Fussventil	1
25	6169612	Elektro-Zuleitung mit Stecker	1
26	6169621	Ölbrenner GG-55-V	1
27	6169625	Seitenteil - links	1
28	6169626	Seitenteil - rechts	1
29	6169627	Dachblech	1
30	6169628	Verkleidungsblech - vorne - oben	1
31	6169629	Verkleidungsblech - vorne - unten	1
32	6169630	Verkleidungsblech - hinten	1


Ersatzteilliste WLE 40

gültig ab 06/99

Schaltkastenkonsole




Befestigung des drehbaren Ausblaskopfes durch umbiegen der Befestigungslaschen am Gerät



Ersatzteilliste Brenner WLE 40

<u>Pos.</u>	<u>Bestell-Nr.</u>	<u>B E Z E I C H N U N G</u>	<u>Stück</u>
01	6162720	Brennerrohr	1
02	6162721	Stauscheibe mit Halter und Zwillingselektrode	1
03	6162722	Zwillingselektrode	1
04	6162723	Düsenstock komplett	1
05	6163888	Zündkabel 600 mm lang	2
06	6162632	Schiebeflansch	1
07	6162634	Flanschdichtung	1
08	6162724	Luftregulierhülse	1
09	6162725	Gehäuse mit Ansauggeräuschkämpfer	1
10	6162726	Federdeckel	1
11	6162727	Messnippel	1
12	6162728	Druckrohr Pumpe-Düsenstock	1
13	6162729	Brennerhaube	1
14	6162643	Ventilatorrad Durchmesser 133 x 42	1
15	6162730	Einströmdüse	1
16	6162710	Pumpe Suntec AS 47 D	1
17	6162640	Ölschlauch - 1200 mm lang	1
18	6162644	Zündtransformator kpl.	1
19	6163037	Steuergerät-Unterteil Satronic	1
20	6162731	Steuergerät DKW 972 - Satronic	1
21	6162732	Buchsenteil -7-polig	1
22	6162733	Ritzel Luftverstellung	1
23	6162734	Flammenwächter MZ770 - Satronic	1
24	6162735	Magnetventil	1
25	6162637	Motor	1
26	6162668	Kupplung für Motor	1
27	6162736	Befestigungseinheit	1
28	6169614	Düse - 0,65 G - 60 Grad	1



ERSATZTEILLISTE Brenner WLE 40