


ERSATZTEILLISTE

KW 125

<u>Pos.</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>Stück</u>
001	1139200	Schraube 5 x 20	2
002	1139201	Haube - weiss	1
003	1139202	Schraube 4 x 16	1
004	1139203	Schraube 8 x 50	4
005	1139204	Mutter M 8	6
006	5914026	Unterlegscheibe M 8	8
007	1139205	Mutter M 8 - verzinkt	4
010	1139206	Klammer	2
011	1139006	Rad	2
012	1139008	Kappe	2
013	1139207	Unterlegscheibe - Durchmesser 15	2
014	1139005	Achse	1
015	1139208	Daempfer	4
018	1139002	Tankkappe	1
019	1139209	Tank	1
020	1139210	Halter für Lanzenrohr	1
021	1139004	Schlauchhalter	1
022	1139211	Unterlegscheibe 8 x 15 x 1,5	2
023	1139212	Halter	1
024	1138528	Schraube 8 x 20	2
025	1139213	Schraube 6 x 10	4
026	1139214	Schraube	1
027	3309224	O-Ring 3,69 x 1,78	1
028	1139215	Kugel	1
029	1139216	Feder	1
030	1139035	O-Ring 7,66 x 1,78	1
031	1139217	Spannhuelse	1
032	1139218	Knopf	1
033	1139219	O-Ring 4 x 2	1
034	1139220	Körper	1
035	1139221	Körper	1
036	1139222	Düse	1
037	1138174	O-Ring 14 x 1,78	4
038	1139223	Saugschlauch	0,25 m
039	3308079	O-Ring	3
040	1139224	Nippel Ausgang	1
041	1139225	Kugel	1
042	1139226	Feder	1
043	1139227	Kappe	1
044	1139228	Ventilsitz	1
046	1139229	Schraube M 5 x 6	2
047	1139230	Filter	1
048	1139231	Nippel Eingang	1
049	1139232	Dichtung	1
051	1139233	Oel-Dichtungsring	3
052	1139234	Kappe	2
053	1139235	Kolben	1
054	1139236	Feder	1
055	1139237	Teller	1
056	1139238	Sprengring	1
060	1139239	Dichtung	1
061	1139240	Schraube 5 x 30	4
063	1139241	Unterlegscheibe	1
064	1139242	Schraube M 4 x 6	1
066	1139243	Dichtung	0,6
067	1139244	Deckel	1



ERSATZTEILLISTE


KW 125

<u>Pos.</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>Stück</u>
068	1139245	Kabelschuh	2
070	1139247	Schalter	1
071	1139248	Schraube	4
072	1139249	Abdeckung Kabelschuh	4
073	1139250	Unterteil	1
078	1139251	Kabeldurchführung	1
079	1139252	Kabel	1
080	1139253	Zugentlastung	1
081	1139254	Mutter	1
086	1139255	Rollenlager	1
087	1139256	Taumelscheibe	1
088	1139257	Scheibe	1
089	1139258	Scheibe	1
090	1139259	O-Ring	1
091	1139260	Schraube	4
095	1139261	Gehaeuse	1
096	1139262	Buchse	1
097	1139263	O-Ring	1
098	1139264	Buchse	1
099	1139265	Dachmanschette	1
100	1139266	Dachmanschette	1
101	1139267	Schraube	1
102	1139268	O-Ring	6
103	1139269	Ventil	6
104	1139270	O-Ring	6
105	1139271	Stopfen	6
106	1139032	O-Ring	1
107	1139272	Stopfen	1
108	1139273	Steuerkolben	1
109	3309285	O-Ring 6.07 x 1.78	1
110	1139274	Schutzring	1
111	1139275	Dichtung	1
112	1139276	Feder	1
113	1139277	Regelschraube	1
114	1139278	Pumpenkopf	1
115	1139279	Schutzring	2
116	1139280	Schraube	9
117	1139281	Stift	1
118	1139282	Steuerungszapfen	1
119	1139283	Deckel	1
120	1139284	Schraube	1
121	1139285	Halter	1
122	1139286	Dichtung	1
123	1139287	Kabeldurchführung	1
124	1139288	Gehaeuse	1
125	1139289	Deckel	1
126	1139290	Regelschraube	1
127	1139291	Daempfer	1
128	1139292	Rohrschutz	1
129	1139293	Scheibe	4
130	1139294	Schraube	4
131	1139295	Mikroschalter	1
132	1139296	Stopfen	2
133	1139297	O-Ring 5 x 2	1
134	1139298	Ventil	1
135	1139299	Feder	1

ERSATZTEILLISTE

KW 125


<u>Pos.</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>Stück</u>
136	1139300	Motor	1
137	1139301	Schutzring	1
138	1139302	Schraube M 8 x 20	1
139	1139303	Scheibe	1
140	1139304	Kabeldurchführung	2
141	1139305	Dichtung	1
142	1139306	Schraube M 6 x 15	1
143	1139307	Schelle	1
144	1139308	Deckel	1
145	1139309	Mutter M 6	1



ERSATZTEILLISTE

KW 125


<u>Pos.</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>BEZEICHNUNG</u>
Kit E	1139314	Kit F15-048. Bestehend aus: Pos. 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,96,97,97,99,100,101,102, 103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,117,118, 121,129,130,132,133,134,137.
Kit F	1139315	Kit F15-11. Bestehend aus: Pos. 102, 103
Kit G	1139316	Kit 817. Bestehend aus: Pos. 116,119,122,123,124,125,126,128,131,
Kit H	1139317	Kit 818. Bestehend aus: Pos. 51,52,53,54,55,56,90,91,95.
Kit L	1139319	Kit 820. Bestehend aus: Pos. 86, 88, 89.
Kit Q	1139318	Kit 473. Bestehend aus: Pos. 26,27,28,29,30,31,32,33,34.
Kit R	1139325	Kit 823. Bestehend aus: Pos. 37,39,41,42,43,44,108,109,110,111, 112,113,115,117,118,120,121.
Kit S	1139326	Kit 824. Bestehend aus: Pos. 96,97,98,99,100,137.



ERSATZTEILLISTE

KW 125

<u>Pos.</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>Stück</u>
001	3311028	Lanzenhinterteil	1
002	1139330	Lanzenvorderteil	1
003	1138550	Hochdruckschlauch	1




ERSATZTEILLISTE

KW 125

<u>Pos.</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>Stück</u>
001	1139340	Kupplung	1
002	1139341	Verschraubung	1
003	1139342	Buchse	3
004	1139343	Distanzstück	1
005	1139344	Handschutz	1
006	1139345	Muffe	1
007	1139346	Rohr	1
008	1139347	Gehäuse	1
009	1139348	Körper	1
010	1139339	Scharube 4,2 x 19	7
011	1139349	Hebel	1
013	1139350	Sperre	1
014	1139351	Sitz	1
015	1139352	Stopfen	1
016	1139353	Buchse	1
017	1139354	Feder	1
018	3309245	Kugel	1
019	1139355	Steuerkolben	1
020	3308079	O-Ring 11,11 x 1,78	1
021	1139082	O-Ring 2,9 x 1,78	1

Kit 26-16 1139356 Bestehend aus: Pos. 17, 18, 19, 20, 21.



ERSATZTEILLISTE

KW 125

<u>Pos.</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>Stück</u>
001	1139360	Kappe	1
002	1139361	Kugel	2
003	1139362	Gehäuse	1
004	3309243	O-Ring 17,17 x 1,78	1
005	1139363	Ring	1
006	1139364	Mutter	1
007	1139032	O-Ring 15,6 x 1,78	1
008	1139365	Düsenaufnahme	1
009	1139366	Druckplatte	1
010	1139367	Ring	1
011	1139368	O-Ring 7,6 x 2,62	2
012	1139369	Klammer	1
013	1139370	Düse	1

